

持ち運び自由

アルカリ水自動生成タンブラー

ALKALINE-WATER GENERATOR

ピュアナインV9ブースター

取扱説明書



PURENINE STATION

正しくご使用いただくために、必ず取扱説明書をお読みください

V9ブースター 製品紹介

V9は、手軽に日常の飲み水や健康飲料の酸性化を防ぎ、アルカリ化を促進する携帯用アルカリタンブラーです。電気もフィルターも不要で衛生的、どこでも手軽に使えるハイスペックな製品として、いつもの水や飲み物を、簡単に健康飲料へとグレードアップさせてくれます。



Alkaline System
Upgrade Water

自動アルカリ化

水や飲料の酸性化を防ぎ、自動的にアルカリ化を生成させることで、より効果的な水分管理をサポートします。



No
Filter

面倒なフィルター・電源は不要

アルカリボールが本体内部に内蔵されており、先進的な特許技術により、フィルターや電源なしでもアルカリ化が可能。衛生的で手間もかかりません。



日常の飲み物をより健康的にするアルカリ化技術

一般的な飲み物よりも、V9に注いだ健康飲料はアルカリ化が進み、より高い効果で美味しく楽しめます。また、話題の健康飲料を活用した多彩なレシピもご紹介しています。



Dual-Sided Button
Safety Lock

両側ボタン（安全ロック）

両側に配置されたボタンを同時に押すことで、開閉できる安全設計です。バッグの中で誤って押される心配がなく、ロックや追加の操作も不要で、簡単に使えます。



Replaceable
Body Booster

ボディブースターの使い分けによる飲料管理

飲み物の種類ごとに使い分けることで、風味や衛生状態を清潔に保ち、アルカリ化機能を長く維持することができます。衛生面や利便性を考慮し、複数個を使い分けてご利用いただくことをおすすめいたします。



シンプルな持ち手と軽さで、外出にもぴったり

V9は、無駄のないデザインと軽量設計で、持ち歩きやすさに優れたモデルです。700mlの大容量ながら、フタに付いたハンドルでラクに持ち運べ、手になじむグリップ感で使いやすさも抜群です。

V9ブースター 製品構造と使用方法



使用方法

■ 飲料の酸性化を防ぎ、自動でアルカリ化

本体に水または健康飲料を注ぐと、自動的にアルカリ化が始まります。水を入れてから10～20分ほど置いてからの飲用をおすすめします。

■ 飲み方

両側のボタンを同時に押してキャップを開け、中の飲み物をお飲みください。キャップを閉じた状態では、両方のボタンを同時に押さない限り開かない構造で、安全に持ち運べます。

■ アルカリ飲料の携帯・維持

アルカリ化された水は時間が経つと再び酸性に戻るため、保存はできません。しかし、V9なら、どこにいても新たにアルカリ飲料を生成し、維持できます。

■性能の維持

1つのボディブースターは1人用として設計されています。1日に2回以上使用する場合は、性能が徐々に低下することがあります。2回以上使用する場合は、ボディブースターを交換するか、乾燥させてから再使用することをおすすめします。

■アルカリ水の生成速度について

V9は、自然な還元方式でアルカリ化を行います。そのため、水の種類や性質、周囲の環境によって、アルカリ化のスピードに違いが出る場合があります。

■ボディブースターの管理

使用前には、ボディブースターを乾燥させてから使うことで、性能維持に役立ちます。

■ボディブースターの使用周期

ボディブースターは1年間の使用を目安に、衛生管理および性能維持のため、交換をおすすめします。

■洗浄方法

一般的な中性洗剤で洗浄可能です。洗浄後はしっかりと水分を拭き取り、乾燥させてから使用してください。金属製たわしの使用は控えください。

- ・ 本製品は医療機器ではなく、工業製品としての安全な弱アルカリ性の水・飲料を提供するものです。
- ・ 【衝撃注意】外部からの衝撃により破損の可能性がありますのでご注意ください。
- ・ 【高温注意】製品を沸騰したお湯に入れないでください。使用は80℃以下の水でお願いします。高温では性能の低下や製品変形の恐れがあります。
- ・ 【氷の使用】ボディブースターに氷を入れて冷たい飲み物を楽しめます。氷の使用は性能に影響しません。
- ・ 【冷凍禁止】ボディブースターは冷凍庫に入れないでください。

トラブル対応

■飲料の味や色移りを防ぐ

色や味がある飲料を使用する場合は、本体を使い分けて使うことをおすすめします。飲料の風味や効果を高めるほか、味や機能を損なうことなく、より清潔に管理できます。

■性能の復元

乾燥させずに繰り返し水を入れて使用した場合、性能が徐々に落ちることがありますが、再度乾燥させることで性能が復元されます。

■水漏れがある場合

漏れ防止キャップやリングが正しく取り付けられているかご確認ください。

健康的なアルカリ飲料を効果的に楽しむ方法

V9ブースターは、水の分子を細かい粒く整え、口当たりがまろやかに。さまざまな飲料とよくなじむので、健康成分の吸収率や風味を最大限に引き出すお手伝いをします。

■自分の水が変わります

これまで気づかずに飲んでいた酸性の水をアルカリ化し、日常的に飲む水をグレードアップしてくれます。

■レモンウォーターなどのアルカリ飲料の効果アップ

V9でアルカリ飲料を作れば、さらに飲みやすくより効果を高めます。

■サプリやビタミンの吸収率アップ

V9にサプリやビタミン粉末を混ぜた際も、水とのなじみが良くなり、効果的な吸収が期待できます。

■コーヒーやお茶も

80℃以下のコーヒーやお茶をV9に入れると、まろやかでやさしい口当たりになり、風味が引き立ちます。

V9ブースターで作るアルカリ飲料レシピ

V9ブースターを使えば、さまざまな健康飲料をアルカリ化でき、よりやさしい口当たりでアルカリ効果も高まり、健康的に美味しく楽しめます。

1.レモンウォーター（アルカリレモン飲料）

●材料：レモン1～2個、はちみつ1～2スプーン、V9ブースター

●作り方：レモン果汁を搾ってV9に、水を加え、はちみつも入れてよく混ぜます。抗酸化作用があり、V9を使うことでアルカリ効果がさらに高まったレモンウォーターを楽しめます。

2.プロテインシェイク（吸収力アップ）

●材料：プロテインパウダー、水、V9ブースター

●作り方：V9ブースターに水を入れ、プロテインパウダーを加えてよく混ぜます。アルカリ化されたまろやかな水で溶かすことで、吸収しやすく飲みやすいシェイクになります。

ポイント

あらかじめ本体に水を入れてアルカリ水を生成しておく、より効率的かつ効果的に活用できます。

Q1

アルカリ機能のテストはリトマス紙でできますか？

リトマス紙は、主にお酢などの飲用できない液体の塩基性・酸性を調べるためのもので、飲料水のアルカリ性テストには適していません。飲用水の場合は、BTB溶液の色の変化でアルカリ度を確認できます。

Q2

アルカリ水が生成されるまでの時間は？

V9に水や飲料を入れると、アルカリ化が徐々に始まります。注いでから10～20分程度おいてからの飲用をおすすめします。自然還元方式のため、入れる水の成分によってアルカリ化の程度や時間に差があります。

Q3

製品不良の交換やアフターサービスは可能ですか？

日本でご購入のお客様は、付属の取扱説明書に記載の製造元へ直接ご連絡いただいても、サポート対応はいたしかねます。お手数ですが、日本公式ホームページのお問い合わせフォームより内容をご記入のうえ、ご連絡ください。

Q4

フィルターや電源なしでアルカリ化できるのはなぜですか？

ボトル内部にアルカリボールがコーティングされた特殊素材を使用しており、フィルターや電源がなくても、どんな水でも自然にアルカリ化できる仕組みです。この技術は、韓国にて特許を取得しています。

Q5

部品だけ購入することはできますか？

日本では、タンブラー本体のみご購入いただけます。



日本でご購入されたお客様は、付属の取扱説明書に記載の製造元へ直接ご連絡いただいても、サポート対応はいたしかねます。お手数ですが、日本公式ホームページのお問い合わせフォームより内容をご記入のうえ、ご連絡ください。

お問い合わせフォーム：<https://form.run/@purenine-contact>